

VARIWALL 120-T

450 gr/ m² Vinyl Wandbelag mit Textil Rücken, individuell bedruckt

Verarbeitungsanleitung

Untergrund

Sorgen Sie dafür, dass die Wände glatt, fest und trocken sind. Alte Tapete, Leimfarbe oder Tünche entfernen. Ölfarbe anrauen und anlaugen. Spuren von Kugelschreiber, Anilinstift oder Fettkreide unbedingt entfernen. Löcher zuschmieren und Unebenheiten glatt schmirgeln. Pulverigen, porösen und / oder absorbierenden Untergrund grundieren.

Klebstoff

Verwenden Sie Dispersionskleber für Vinyl Wandbelag mit Baumwollrücken zum Einkleistern der Wand. Hier empfehlen wir z.B. von der Fa. Henkel "Metylan Ovalit-T". Bitte befolgen Sie den Anweisungen des Klebstoffherstellers. VARIWALL 120-T wird trocken auf die zuvor eingekleisterte Wand eingelegt.

Kontrolle

Nehmen Sie für eine Wand immer Rollen von der gleichen Produktionsnummer. Kontrollieren Sie, ob die Rollen farbgleich sind. Hierfür die Rollen etwa einen Meter abrollen und überlappend nebeneinander legen. Sollten Sie unverhofft Farbunterschiede oder andere Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte vor dem Einbau direkt an uns unter Telefon +49 (0)6326 981617.

Bahnen Nummerierung

Sämtliche Bahnen werden nummeriert geliefert. Alle Bahnen sind mit seitlicher Überlappung gedruckt und werden mit einem Doppelschnitt mittels eines scharfen Messers montiert. Bitte achten Sie darauf, den Untergrund hierbei nicht zu verletzen, um das nachträgliche Aufgehen der Nahtstellen zu vermeiden. Ein Übersichtsblatt des Gesamtmotivs liegt der Lieferung bei. Beginnen Sie mit der ersten Bahn und achten Sie darauf, dass diese lotrecht ist.

Anbringen

Kleistern Sie die Wand ein mit einem Lamfellroller. Glätten Sie die Oberfläche von oben nach unten mit einem Kunststoffspachtel oder einem Gummiroller. Die nächste Bahn soll überlappt geklebt werden. Mit einem scharfen Messer schneiden Sie durch beide Bahnen. Entfernen Sie die losen Streifen. Schneiden Sie die Bahnen an der Decke und an Fussleiste auf die richtige Länge. Entfernen Sie Klebstoffreste sofort mit einem nassen Schwamm.

Kontrollieren Sie das Ergebnis nach drei Bahnen und beachten Sie, dass das Material keine Fehler aufweist. Sollten Sie hier Farbunterschiede oder andere Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an uns unter Telefon +49 (0)6326 981617. Spätere Reklamationen können nicht anerkannt werden.